


Stavolo del Cjrlo – Gemona del Friuli

ISTRUZIONI PER L'ACQUEDOTTO

Chiudere sempre la saracinesca prima di andare via.

Per evitare le rotture dovute al gelo durante il periodo **novembre-marzo** i tubi dell'acqua vanno svuotati. Seguire le istruzioni qui sotto.

Pozzetto acquedotto vicino bagni



DA NOVEMBRE A MARZO: quando si arriva:

- a) aprire il pozzetto e aprire la saracinesca 1;
- b) controllare che la saracinesca 2 (scarico della linea) sia chiusa;
- c) controllare che i due rubinetti di scarico nella legnaia, vicino alla porta, siano chiusi;
- d) chiudere eventuali rubinetti aperti dei bagni dopo aver lasciato correre un po' di acqua (1/2 minuti) per pulire i tubi.

DA NOVEMBRE A MARZO, QUANDO SI VA VIA, seguire scrupolosamente e in ordine TUTTE le seguenti istruzioni:

- a) aprire un rubinetto dei lavandini vicini al bagno (e lasciarlo aperto)
- b) aprire il pozzetto e chiudere la saracinesca 1;
- c) aprire la saracinesca 2 (per scaricare l'acqua rimasta nei tubi) e poi chiuderla;
- d) aprire i due rubinetti di scarico nella legnaia, vicino alla porta, per scaricare l'acqua rimasta nei tubi, aspettare che esca tutta l'acqua dai tubi in gomma sotto la porta e poi chiudere i rubinetti;
- e) scaricare l'acqua dalle 2 cassette dei water e buttare nella tazza dei water un pugno di sale.

ACCENSIONE FUOCHI ALL'ESTERNO

Non esiste l'autorizzazione per accendere fuochi esterno, va chiesta preventivamente alla Forestale di volta in volta. Evitare comunque di accendere fuochi in caso di vento o bosco

molto secco. **IN OGNI CASO PRIMA DELL'ACCENSIONE SEGNALARE ALLA PROTEZIONE CIVILE L'ACCENSIONE AL N. 800500300**


IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Per attivare l'impianto elettrico andare nella legnaia e nel quadro elettrico accendere soltanto gli interruttori in basso a sinistra n. 1, 2 e 3 come indicato sotto. Al momento la luce funziona solo nella cucina, di sopra e nei bagni; nella zona lavandini la luce si accende con la fotocellula e spegne automaticamente dopo 8 minuti circa. NON funzionano i fari all'esterno e in legnaia. **D'inverno** a causa del freddo e dello scarso irraggiamento la batteria si esaurisce facilmente e quindi utilizzate l'illuminazione con parsimonia (utilizzatela soprattutto per i bagni e nel soppalco di sopra).

L'impianto funziona a 12V e quindi le prese non sono da utilizzare!

QUADRO ELETTRICO

Interruttori da accendere



Attenzione: non abbassare mai l'interruttore del fotovoltaico né scollegare la batteria o staccare i fusibili della batteria: tutto l'impianto potrebbe andare fuori uso.

Se è necessario scollegare i pannelli fotovoltaici o la batteria chiedere prima istruzioni a Martino (tel. 3703671564). Anche in caso di errore del regolatore di carica chiedere istruzioni.

Quando andate via: spegnere gli interruttori 1-2-3 del quadro elettrico in legnaia

GAS GPL in bombola

Quando andate via staccate il riduttore di pressione dalla bombola e portate la bombola nella legnaia.

Per staccare il riduttore di pressione premere la levetta nera verso il centro del riduttore.

Rubinetti di scarico acqua

Qui sotto ci sono i due rubinetti di scarico per scaricare l'acqua rimasta nei tubi.

Dopo aver chiuso l'acqua nel pozzetto aprire i due rubinetti, aspettare che tutta l'acqua esca e poi chiudere i rubinetti di nuovo.

PRIMA DI CHIUDERE E ANDARE VIA

7 controlli da fare prima di andar via:

1. Avete **CHIUSO TUTTE LE FINESTRE** (anche quelle di sopra: è già successo che qualcuno le ha lasciate aperte)?
2. Avete spento gli **interruttori 1-2-3** del quadro elettrico del fotovoltaico?
3. Avete **chiuso l'acqua** (saracinesca nel pozzetto)*?
4. Avete staccato** la **bombola del gas** e riportata nella legnaia?
5. Avete controllato i **bagni** e chiusi a chiave?
6. Avete tolto i tappi ai **fori di aerazione** nel piano di sopra?
7. Avete con voi tutti i **rifiuti prodotti**? (i rifiuti vanno portati a casa e non lasciati nei contenitori posti vicino alla Chiesetta di Sant'Agnese altrimenti qualche altro volontario deve riprenderli e portarli a valle: qui non passa il camion della raccolta!).

* Nel periodo **novembre – marzo**: oltre a chiudere la saracinesca dell'acqua nel pozzetto dovete **svuotare i tubi** come spiegato nelle relative istruzioni.

** Per staccare il riduttore dalla bombola del gas premere la levetta nera verso il centro del riduttore

Persona di riferimento per le chiavi o altre informazioni:
Martino tel. 3703671564 e-mail: cjrlo.gemona@gmail.com